

Hea klient!

Õnnitleme teid Melitta® Cremio piimavahusti ostu puhul!

Tervitame teid kohvisõprade ja piimavahuga kohvijookide nautijate seas.

Teie uus piimavahusti Melitta® Cremio võimaldab teil nautida nende jookide imelist maitset. Nautige oma lemmik kohvijooki kuumalt või külmalt ja hellitage end suurepärase maitsetaga!

Melitta® Cremio seadme pikema eluea tagamiseks lugege alustuseks kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see käepärases kohas alles.

Loodame, et Melitta® Cremio piimavahusti kingib teile unustamatud naudinguhetked piimavahuga joogi taga!

Melitta® Cremio arendusmeeskond

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Mõisted käesolevas kasutusjuhendis

Sihtotstarbeline kasutamine

Piimavahusti Melitta® Cremio on mõeldud ainult kuuma ja külma piimavahu valmistamiseks ning piima soojendamiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodus majapidamises ja sarnastes oludes, näiteks poe tagaruumis müüjate jaoks või kontoris oma töötajatele ja klientidele ning hotellides ja majutusasutustes

Sihtotstarbeline kasutamine tähendab, et:

- kasutaja on kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud ja järgib seal toodud juhiseid;
- kasutaja järgib ohutusalaseid juhiseid;
- kasutaja kasutab Melitta® Cremio piimavahustit vastavalt kasutusjuhendis toodud nõuetele.

Mittesihtotstarbeline kasutamine

Melitta® Cremio piimavahusti mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks loetakse mistahes tegevust ja kasutamiskiisi, mis erinevad käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisidest.

Hoiatus!

Mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel võib saada trauma või põletuse.

Nõuanne

Tootja ei vastuta mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel tekkinud kahjude eest.

Üldised ohutusnõuded

Lugege tähelepanelikult! Antud juhiste eiramise tagajärel tekib oht teie tervisele ja masina töökorras olekule.

Hoiatus!

- Pakkematerjale ja väikseid detaile tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Kõik seadet kasutavad isikud peavad enne tutvuma selle töö põhimõtetega ja võimalike ohtudega.
- Ärge mitte mingil juhul lubage lastel masinat kasutada või selle läheduses ilma järelevalveta mängida.
- Ärge muutke seadme ehitust, koostisosi ja komplekti kuuluvaid lisatarvikuid.
- Ärge mitte mingil juhul seadet vette kastke. Ärge mitte mingil juhul puudutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge mitte mingil juhul avage seadet selle töö ajal.

Hoiatus!

- Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja ka piiratud teovõimega isikud, kellel puudub piisav kogemus, ainult järelevalve all või siis, kui neid on piisavalt teavitatud ohutust kasutamisest ja võimalikest ohtudest
Lastel on keelatud seadmega mängida.
- Kasutage ainult töökorras seadet.
- Ärge mitte mingil juhul puudutage seadme kuumi tasapindu.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ning piiratud füüsilise või vaimse teovõimega isikutele ega isikutele, kellel puuduvad piisav kogemus või teadmised, ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta.
- Ärge mitte mingil juhul proovige ise masinat remontida. Remondivajaduse tekkimisel võtke ühendust Melitta® teenindusega.

Hoiatus!

Vale pingega vooluvõrk, vale ühendamine, vigased kontaktid või kaablid ja juhtmed võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.

- Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab tehase andmeplaadil näidatud pingele.
 - Veenduge, et pistikupesa vastab elektriohutuse nõuetele. Kahtluste korral pöörduge elukutselise elektriku poole.
 - Ärge mitte mingil juhul kasutage vigaseid juhtmeid (kahjustatud isolatsioon jne).
 - Katkise juhtme vahetamiseks pöörduge ainult tootja või kvalifitseeritud teeninduse poole.
 - Kasutage seadet ainult koos juurdekuuluva alusega.
 - Ärge mitte mingil juhul paigaldage seadet kuumale tasapinnale või niisketesse ruumidesse.
-

Seadme kirjeldus

Joonis A kirjeldus (vt vahelehte)

nr	Selgitus
1	Kaas
2	Sulgemismehhanism
3	Vahusti
4	Anum
5	Käepide
6	Juhtnupp: kuuma vahu valmistamine ja piima soojendamine
7	Juhtnupp: külma vahu valmistamine
8	Juhtmega alus
9	juhtmehoidik
10	piima vahustamisotsik(<i>cappuccino</i>)
11	piima vahustamisotsik(<i>latte macchiato</i>)
12	Piima kuumutamise otsik

Esmakordne sisselülitamine

- Peske seadme siseosa jooksva vee all (vt lk 143).
- Enne seadme kasutamist lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi (vt lk 136-138).




Paigaldamine

Paigaldage seade tugevale ja kuivale tasapinnale.



Ühendamine

Sisestage pistik pistikupessa.

Piimaga kohvijookide valmistamine

soe piimavaht	külm piimavaht	Piima soojendamine
piim: 100 ml - 200 ml		piim: 100 ml - 400 ml
Avage kaas, pöörates seda vastupäeva (joonis B) ja tõstke ülespoole.		
Valage vajalik kogus piima anumasse. Jälgige anuma minimum- ja maksimummargistusi (joonis C).		
Vahustatud piima maht suureneb ja anum hakkab üle ajama, kui piima oli valatud üle maksimummargistuse.		
Kinnitage piimavahuotsik seadme külge (joonis A, nr 10/11).		Kinnitage piimavahuotsik (joonis A, nr 12) seadme külge.
Paigaldage kaas anumale ja keerake päripäeva (joonis D) kinnitumiseni. Kaas peab olema suletud ja asuma käepideme peal.		
Vajutage nuppu  (joonis A, nr 6), kui soovite valmistada kuuma piimavahtu .	Vajutage nuppu  (joonis A, nr 7), kui soovite valmistada külma piimavahtu .	Vajutage nuppu  (joonis A, nr 6).
Nupu indikaator tuli süttib. Algab piima soojendamine.		
Seadme töö lõppeb automaatselt. Liikumine peatub ja nupu kontrolltuli kustub.		
Keerake kaant vastupäeva (joonis B) ja eemaldage see ülespoole tõstes.		
Valage piimavaht tassi või tõstke ettevaatlikult lusikaga.		
Puhastage seade Melitta® Cremio (vt lk 143).		

Nõuanne

- Parema tulemuse saab külma piima kasutades (7 - 8 °C).
- Võite kasutada kõiki standardseid piimaliike olenemata rasvasisalduse protsendist. Melitta® Cremio abil on võimalik vahustada ka piima, mis ei sisalda soojat või laktoosi. Ideaalse piimavahu saavutamiseks on oluline proteiinide sisaldus piimas. Mida suurem proteiinide sisaldus, seda peenem ja tugevam vaht on tulemuseks.
- Kaas peab seadme töö ajal suletud olema. Kätsi seadme peatamiseks vajutage nuppu  või  või siis eemaldage seae aluselt.

Retseptid

1. Cappuccino

- Kasutage piimavahustamise otsikut, mis on mõeldud *cappuccino* jaoks, (**joonis** , **nr 10**) ja valmistage kuum piimavaht.
- Alustuseks valage tassi *espresso* ja seej'rel lisage piimavaht (vt lk 141). Ideaalse *cappuccino* valmistamiseks soovitame kasutada 1/3 *espresso* ja 2/3 piimavahtu.

2. Latte macchiato

- Kasutage piimavahustamise otsikut, mis on mõeldud *latte macchiato* jaoks, (**joonis** , **nr 11**) ja valmistage kuum piimavaht.
- Valage piim ja piimavaht (vt lk 141) *latte macchiato* klaasi ja seej'rel lisage *espresso*. Ideaalse *latte macchiato* valmistamiseks soovitame kasutada *espresso* , 2/3 piima ja 1/3 piimavahtu.

Puhastamine ja hooldus

- Peske seadme sisemist osa jooksva vee all.
- Seadme pesemiseks kasutage nõudepesuvahendit ja pehmet niisket lappi, et mitte kahjustada pealispinna viimistlust. Seejuures jälgige, et vesi ei sattuks käepidemel olevatele hõbedastele kontaktidele.
- Peske ettevaatlikult piimavahustamise otsik jooksva vee all.

Ettevaatust!

Mootor asub kaane sees ja võib kokkupuutel veega rikki minna.


- Ärge mitte kunagi peske kaant jooksva vee all.
- Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Ärge kasutage kunagi piimavahu tõstmiseks teravaid esemeid, mis võivad anuma sisemist pinda vigastada.

Nõuanne

- Puhastamine läheb kergemlt kui puhastate seadme kohe pärast kasutamist.
- Tugevalt määrdunud seadme puhul kasutage Melitta® PERFECT CLEAN kohvimasina puhastusvahendit. (Doseerimine: valage 25 ml Melitta® PERFECT CLEAN kohvimasina vedelet puhastusvahendit Cremio seadmesse ja lisage vett kuni märgistuseni 250 ml). Laske Melitta® puhastusvahendi ja vee segul toimida ja seejärel kasutage pehmet lappi või svammi.

Vead ja nende kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Pärast 3 korda nupule vajutamist vilgub indikaator  (joonis , nr 6).	Kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege kaas õigesti. Kaas peab olema käepideme peal.
	Seade on liiga kuum.	Laske seadmel maha jahtuda.
Pärast 3 korda nupule vajutamist vilgub indikaator  (joonis , nr 7), ja pärast vilkumise lõppemist ei hakka seade tööle.	Kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege kaas õigesti. Kaas peab olema käepideme peal.
Seade katkestab töö enneaegselt.	Anum on tühi või ei ole täidetud miinimummargistuseni, temperatuuri kontrollisüsteem käivitus.	Peske seade ja laske tal jahtuda.
Piimavahtu ei teki.	Piima ei ole piisavalt ja vahtuloomist ei toimu.	Täitke kuni miinimumkoguse margistuseni.
	Vale otsik.	Kasutage piimavahustamise otsikut (joonis , nr 10/11).

Rike	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Piimavaht tungib seadmest välja.	Seade on liiga täis.	Eemaldage pistik pistikupesast. Laske seadmel jahtuda ja seejärel peske puhtaks.
	Vale otsik.	Paigaldage õige otsik.
piimavahusti katkestab töö ja indikaatorlued süttivad.	Mootor on ülekoormatud.	Palun pöörduge teenindusse.